

Przygotowanie ekspresu do transportu zimą.

ESSENZA C100

W przypadku konieczności przewiezienia lub wysłania ekspresu i narażenia go na działanie niskich temperatur, ażeby zminimalizować ryzyko uszkodzenia, należy dokładnie opróżnić ekspres z wody. W tym celu:

- Po zakończeniu korzystania z ekspresu opróżnić zbiornik na wodę i wyłączyć ekspres wyłącznikiem sieciowym.
- Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk MAŁEJ filiżanki i w tym czasie włączyć ekspres wyłącznikiem sieciowym.

Ekspres na kilka sekund uruchomi pompę, a następnie poprzez odparowanie usunie resztki wody z systemu. Podczas tych operacji przyciski obu filiżanek migają jednocześnie.

- Gdy przyciski filiżanek zaczną migać naprzemiennie, podnieść dźwignię do pionu, odchylić ją lekko do tyłu na 3 sekundy i zamknąć.
- Wyłączyć urządzenie wyłącznikiem sieciowym.

UWAGA! Ekspres przez około 10 min. pozostaje zablokowany.

Serwis Techniczny

Pierwsze uruchomienie po transporcie zimą

ESSENZA C100

Jeżeli ekspres ze względu na okres zimowy i narażenie na ujemne temperatury został całkowicie opróżniony z wody, to przy pierwszym uruchomieniu należy napełnić jego system wodny. W tym celu:

- Postawić w miejscu przeznaczenia, odłączony od sieci, do chwili osiągnięcia temperatury pokojowej.
- Napełnić zbiornik wodą, podłączyć do sieci, włączyć zasilanie.

Przyciski obu filiżanek migają jednocześnie, sygnalizując nagrzewanie.

- Gdy przyciski podświetlą się na stałe, co oznacza stan gotowości do pracy, wcisnąć przycisk dużej filiżanki, podnieść dźwignię do pionu i odchylić ją lekko do tyłu.
- W momencie, gdy zauważymy wypływ wody w otworze na kapsułki, zamknąć dźwignię i po chwili wcisnąć ponownie przycisk filiżanki, zatrzymując wypływ wody.

Urządzenie jest gotowe do pracy.

Serwis Techniczny