



WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

CITIZ

Kontrolki ekspresu nie świecą się.

- Sprawdź sieć, wtyczkę, napięcie i bezpiecznik. W przypadku problemów skontaktuj się z Klubem *Nespresso*.

Brak kawy, brak wody.

- Pierwsze użycie: napełnij zbiornik na wodę ciepłą wodą (maksymalnie 55 °C) i przeprowadź procedurę zgodnie z instrukcją [tutaj](#)
- Zbiornik na wodę jest pusty. Napełnij zbiornik na wodę.
- W razie potrzeby, zob. część dotyczącą odkamieniania.

Kawa wypływa bardzo wolno.

- Prędkość strumienia kawy zależy od rodzaju kawy.
- W razie potrzeby należy odkamienić urządzenie. Zob. część dotyczącą odkamieniania.

Kawa nie jest wystarczająco gorąca.

- Podgrzej filiżankę.
- W razie potrzeby należy odkamienić urządzenie.

Pojemnik na kapsułki cieknie (woda w pojemniku na kapsułki).

- Umieść kapsułkę w prawidłowej pozycji. Jeśli wystąpią nieszczelności, skontaktuj się z Klubem *Nespresso*.

Nieregularne miganie.

- Wyślij urządzenie do naprawy lub skontaktuj się z Klubem *Nespresso*.

Z wylotu kawy płynie sama woda (pomimo włożonej kapsułki).

- Skontaktuj się z Klubem *Nespresso*.

Aeroccino nie uruchamia się.

- Upewnij się, że dzbanek jest prawidłowo umieszczony na czystej podstawie. Upewnij się, że końcówka do spieniania i dzbanek zostały prawidłowo umieszczone.

Niska jakość pianki mlecznej.

- Aby uzyskać idealną piankę, używaj schłodzonego mleka pełnego lub półtłustego (temp. około 4–6° C). Upewnij się, że użyto prawidłowej końcówki do spieniania oraz, że dzbanek jest czysty.

Mrugająca czerwona dioda.

- Aeroccino jest przegrzane. Opłucz wnętrze w chłodnej wodzie.
- Nie założono końcówki do spieniania.
- Niewystarczająca ilość mleka. Napełnij zbiornik na mleko do wysokości jednego z dwóch wskaźników na skali.

Mleko wycieka.

- Załóż odpowiednią końcówkę do spieniania i sprawdź, czy mleko zostało nalane do odpowiedniego poziomu.