



# WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

## ESSENZA

### Brak wskaźnika świetlnego

- Sprawdź podłączenie do sieci, wtyczkę, napięcie oraz bezpiecznik. W przypadku problemów skontaktuj się z Klubem **Nespresso**.

### Brak kawy, brak wody

- Zbiornik na wodę jest pusty. → Uzupełnij zbiornik.
- W razie konieczności przeprowadź odkamienianie.
- Odpowietrzanie

### Kawa nie jest wystarczająco gorąca

- Ogrzej filiżankę i podgrzej urządzenie. W razie konieczności przeprowadź odkamienianie.

### Kapsułka jest nieszczelna (woda w pojemniku na kapsułki)

- Umieść prawidłowo kapsułkę. Jeżeli nieszczelność pojawi się ponownie, skontaktuj się z Klubem **Nespresso**.

### Nieprawidłowe miganie lampek

- Skontaktuj się z **Nespresso**.

### Brak kawy, wypływa tylko woda (pomimo umieszczenia kapsułki)

- W przypadku problemów skontaktuj się z Klubem **Nespresso**.