



# WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

## INISSIA

### Kontrolki ekspresu nie świecą się.

- Sprawdź sieć, wtyczkę, napięcie i bezpiecznik. W przypadku problemów skontaktuj się z Klubem *Nespresso*.

### Brak kawy, brak wody

- Pierwsze użycie: napełnij zbiornik na wodę ciepłą wodą (maksymalnie 55 °C) i przeprowadź procedurę zgodnie z instrukcją
- Zbiornik na wodę jest pusty. Napełnij zbiornik na wodę.
- W razie potrzeby, zob. część dotyczącą odkamieniania.

### Strumień kawy płynie bardzo wolno.

- Prędkość strumienia kawy zależy od rodzaju kawy.
- W razie potrzeby należy odkamienić urządzenie. Zob. część dotyczącą odkamieniania.

### Kawa nie jest wystarczająco gorąca.

- Podgrzej filiżankę.
- W razie potrzeby należy odkamienić urządzenie.

### Kapsułka przecieka (woda w pojemniku na kapsułki).

- Umieść kapsułkę w prawidłowej pozycji. Jeśli wystąpią nieszczelności, skontaktuj się z Klubem *Nespresso*.

### Nieregularne miganie.

- Wyślij urządzenie do naprawy lub skontaktuj się z Klubem *Nespresso*.

### Z wylotu kawy płynie sama woda (pomimo włożonej kapsułki).

- Skontaktuj się z Klubem *Nespresso*.