



WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

PIXIE

Diody nie świecą się

- Urządzenie wyłączyło się automatycznie; wciśnij przycisk ON/OFF.
- Sprawdź podłączenie do sieci: wtyczkę, napięcie oraz bezpiecznik.

Brak kawy, brak wody

- Sprawdź zbiornik na wodę; jeżeli jest pusty, napełnij go wodą pitną. W razie konieczności przeprowadź odkamienianie.
- Podnieś dźwignię. Wciśnij jeden przycisk kawy i poczekaj, aż woda wypłynie.

Kawa nie jest wystarczająco gorąca

- Podgrzać filiżankę. W razie konieczności odkamienić.

Dźwigni nie można zamknąć szczelnie

- Opróżnij pojemnik na kapsułki. Sprawdź, czy żadna kapsułka nie blokuje urządzenia.

Przeciek lub nietypowa intensywność strumienia kawy

- Sprawdź pozycję zbiornika na wodę.

Diody migają nieregularnie

- Skontaktuj się z Klubem **Nespresso**.
- Przerwij odkamienianie (zob. zakładka Odkamienianie).

Brak kawy, wypływa tylko woda (pomimo umieszczenia kapsułki)

- W przypadku problemów skontaktuj się z Klubem **Nespresso**.

Urządzenie wyłącza się samoczynnie

- Aby oszczędzać energię, urządzenie wyłącza się po 9 minutach nieużywania. Zobacz zakładka "Oszczędzanie energii".

Przednia dioda świeci na czerwono

- Zbiornik na wodę jest pusty lub wymaga czyszczenia.