



WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

„U”

Diody nie świecą się

- Urządzenie wyłączyło się automatycznie; naciśnij jeden z przycisków wyboru kawy lub przesunij suwak.
- Sprawdź podłączenie do sieci: wtyczkę, napięcie oraz bezpiecznik.

Brak kawy, brak wody

- Sprawdź zbiornik na wodę; jeżeli jest pusty, napełnij go wodą pitną.
- W razie konieczności należy ekspres odkamienić.

Kawa nie jest wystarczająco gorąca

- Podgrzej filiżankę.
- W razie potrzeby należy odkamienić urządzenie.

Nie można zasunąć suwaka do końca lub ekspres nie rozpoczyna parzenia kawy

- Opróżnij pojemnik na zużyte kapsułki.
- Sprawdź, czy żadna z nich nie zablokowała się wewnątrz urządzenia.

Przeciekanie lub nietypowa intensywność strumienia kawy

- Sprawdź, czy zbiornik na wodę jest prawidłowo ustawiony.

Diody regularnie pulsują od tyłu do przodu

- Opróżnij pojemnik na zużyte kapsułki i upewnij się, czy żadna z nich nie zablokowała się wewnątrz urządzenia.
- Następnie naciśnij dowolny przycisk.
- W przypadku występowania dalszych problemów skontaktuj się z Klubem *Nespresso*.

Diody regularnie pulsują od przodu do tyłu

- Napełnij zbiornik na wodę.
- W przypadku problemów skontaktuj się z Klubem *Nespresso*.

Diody pulsują szybko

- Przerwij proces odkamieniania, naciśnij jednocześnie wszystkie trzy przyciski i przytrzymaj je przez co najmniej 3 sekundy.
- Wyjmij wtyczkę z kontaktu, a po 10 sekundach podłącz ją z powrotem.
- W razie konieczności skontaktuj się z Klubem *Nespresso*.

Brak kawy, wypływa tylko woda (pomimo umieszczenia kapsułki)

Przesuń suwak, aby upewnić się, że jest zamknięty. W razie problemów skontaktuj się z Klubem *Nespresso*.

Przepływ wody lub kawy nie ustępuje po naciśnięciu żadnego z przycisków

- Przesuń delikatnie suwak w kierunku tylnej części urządzenia, aby zatrzymać przepływ.

Ekspres wyłącza się

- Aby zaoszczędzić energię, urządzenie wyłącza się automatycznie po 9 minutach nieużywania.
- Zob. część "Tryb oszczędzania energii".