

Informacje serwisowe - PIERWSZA KAWA ES50

PRZYGOTOWANIE:

1. Włączyć zasilanie włącznikiem po lewej stronie głowicy.
2. Napełnić zbiornik wodą.
3. Sprawdzić czy zielona lampka przy włączniku zasilania pali się na stałe.
4. Przepłukać ekspres:
5. Podstawić naczynie pod wylot dyszy; przesunąć dźwignię z kulką do końca w lewo (pozycja "para") i pobierać wodę przez ok. 1 min.
6. Podstawić naczynie pod wylot głowicy parzącej i po przesunięciu dźwigni do końca w prawo (pozycja "kawa"), pobierać wodę przez 1 min.

KAWA ESPRESSO:

1. Podnieść pałąk dźwigni i otworzyć głowicę parzącą.
2. Umieścić kapsułkę kawy centrycznie na odrzutniku w głowicy.
3. Utrzymując pałąk dźwigni pionowo - zamknąć głowicę, a następnie zacisnąć, przestawiając pałąk dźwigni do poziomu.
4. Podstawić pod wylot głowicy filiżankę.
5. Przesunąć dźwignię z kulką w prawo (pozycja "kawa") i rozpocząć parzenie kawy.
6. Aby zakończyć nalewanie - przesunąć dźwignię z powrotem do środkowego położenia spoczynkowego.
7. Otworzyć głowicę - zużyta kapsułka zostanie automatycznie usunięta do pojemnika.
8. Zamknąć głowicę.

PRZYGOTOWANIE PIANKI Z MLEKA DO KAWY CAPPUCCINO:

1. Sprawdzić czy głowica parząca jest pusta !!!!! i zamknięta.
2. Przełączyć na chwilę włącznik pary po prawej stronie ekspresu i poczekać, aż żółta lampka obok zapali się na stałe (oznacza to stan gotowości).
3. Umieścić dyszę pary w naczyniu z zimnym mlekiem. Końcówka dyszy musi być zanurzona w mleku (w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo poparzenia i rozchłapania mleka).
4. Przesunąć dźwignię z kulką w lewo i rozpocząć spienianie mleka za pomocą strumienia gorącej pary z dyszy.
5. Aby zakończyć - przestawić dźwignię do położenia spoczynkowego w pionie.
6. Schłodzić układ !!!!!, W tym celu zanurzyć końcówkę dyszy w naczyniu z zimną wodą i na około 20 sek. przestawić dźwignię z kulką w lewo do pozycji "para-gorąca woda", wypuszczając parę i gorącą wodę.
7. Odstawić naczynie; wilgotną szmatką oczyścić końcówkę dyszy z resztek mleka (uwaga - dysza jest gorąca, istnieje niebezpieczeństwo poparzenia - wykorzystać gumową osłonę na dyszy).
8. Sprawdzić, czy zielona lampka przy włączniku zasilania pali się na stałe. Jeżeli nie, (lampkamiga) przestawić dźwignię w prawo do pozycji "kawa", wypuszczając porcję zbyt gorącej wody przez wylot kawy.

KAWA CAPPUCCINO

1. podstawić filiżankę ze spienionym mlekiem pod wylot głowicy i przyrządzić w niej kawę espresso,
2. lub - do przygotowanej wcześniej porcji kawy espresso dodać porcję spienionego mleka z pianką.

UWAGA:

- Miganie zielonej diody po lewej stronie oznacza brak gotowości ekspresu do zrobienia kawy:
- wolno miga - zbyt niska temperatura - poczekać chwilę, aż się nagrzej,
 - szybko miga - zbyt wysoka temperatura - schłodzić układ !