

PIERWSZA KAWA

PRZYGOTOWANIE

1. **Włączyć zasilanie** przyciskiem włącznika, na pulpicie, **po prawej** stronie głowicy.
2. **Napełnić zbiornik** świeżą wodą.
3. **Poczekać, aż czerwona lampka** przy włączniku zasilania przestanie migać i **zapali się na stałe**. Oznacza to osiągnięcie **stanu gotowości**.
4. **Przepłukać ekspres (napełnić system wodą):**
 - a) podstawić naczynie pod wylot dyszy; przycisnąć przycisk gorącej wody i przesunąć dźwignię z kulką do końca w prawo (pozycja „gorąca woda”); pobierać wodę przez ok. 1 min., po czym przesunąć dźwignię do pozycji pionowej.
 - b) podstawić naczynie pod wylot głowicy parzącej. Nacisnąć przycisk dużej filiżanki i przepuścić porcję wody przez wylot głowicy.

KAWA ESPRESSO

1. Podnieść pałąk dźwigni i **otworzyć głowicę** parzącą.
2. **Umieścić kapsułkę** kawy **centrycznie** na odrzutniku w głowicy.
3. Utrzymując pałąk dźwigni pionowo – **zamknąć głowicę**, a następnie zacisnąć, przestawiając pałąk dźwigni do poziomu.
4. Podstawić pod wylot głowicy filiżankę.
5. **Wcisnąć przycisk** oznaczony „mała filiżanka” lub „duża filiżanka”. Rozpocznie się proces parzenia kawy, a urządzenie automatycznie odmierzy odpowiednio 40ml. lub 110 ml. płynu. Zależnie od rodzaju kapsułki i ilości kawy, czas parzenia wynosi od 30 sek. do 2-3 min. Po zrobieniu kawy, zielona lampka obok użytego przycisku filiżanki zapali się na stałe.
6. **Otworzyć głowicę** – zużyta kapsułka zostanie automatycznie usunięta do pojemnika.
7. **Zamknąć głowicę**.

UWAGI

1. W celu zapewnienia **właściwej temperatury kawy** warto **wcześniej podgrzać filiżankę**, napełniając ją gorącą wodą. Można do tego wykorzystać dyszę gorącej wody lub głowicę parzącą – patrz punkt: „Przepłukać ekspres”.
2. W każdej chwili podczas pracy maszyny, możemy przerwać lub zakończyć parzenie kawy, wciskając jeden z przycisków „filiżanka”. Ponowne wciśnięcie przycisku uruchomi nowy proces przygotowywania i odmierzenia kawy.