

1. Sprawdzić czy głowica parząca jest **pusta !!!!!** i zamknięta.
2. **Wcisnąć przycisk „para”** (z symbolem chmurki) i **poczekać aż czerwona lampka** przy wyłączniku sieciowym **zapali się na stałe** (oznacza to stan gotowości).
3. Umieścić dyszę pary w naczyniu z **zimnym** mlekiem. **Końcówka dyszy musi być zanurzona w mleku (w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo poparzenia i rozchlapania mleka).**
4. **Przestawić dźwignię** z kulką w prawo **do pozycji „para-gorąca woda”** i rozpocząć spienianie mleka za pomocą strumienia gorącej pary z dyszy.
5. Aby zakończyć – **przestawić dźwignię do położenia spoczynkowego** w pionie.
6. **Schłodzić układ !!!!!**, W tym celu zanurzyć końcówkę dyszy w naczyniu z zimną wodą, wcisnąć przycisk gorącej wody i na około 30 sek. przestawić dźwignię z kulką w prawo **do pozycji „para-gorąca woda”**, **wypuszczając parę i gorącą wodę.**
7. Odstawić naczynie; wilgotną szmatką **oczyścić końcówkę dyszy** z resztek mleka (**uwaga – dysza jest gorąca**, istnieje niebezpieczeństwo poparzenia - wykorzystać gumową osłonę na dyszy). Sprawdzić, czy **czerwona lampka** przy włączniku **pali się na stałe**. Jeżeli nie, (**miga**) wcisnąć przycisk małej albo dużej filiżanki, wypuszczając porcję zbyt gorącej wody przez wylot kawy.

### **PRZYGOTOWANIE PIANKI Z MLEKA DO KAWY CAPPUCCINO PRZY UŻYCIU PRZYSTAWKI CAPPUCCINATORE**

1. Sprawdzić czy głowica parząca jest **pusta !!!!!** i zamknięta.  
Podstawić pod wylot dyszy przystawki filiżankę na cappuccino.
2. **Wcisnąć przycisk „para”** (z symbolem chmurki) i **poczekać aż czerwona lampka** przy wyłączniku sieciowym **zapali się na stałe** (oznacza to stan gotowości).
3. Umieścić końcówkę wężyka przystawki w naczyniu lub kartoniku z **zimnym** mlekiem.  
Upewnić się, że końcówka jest zanurzona w mleku i jest wystarczająca ilość mleka.
4. **Przestawić dźwignię** z kulką w prawo **do pozycji „para-gorąca woda”**, uruchamiając wypływ pary z ekspresu. W przystawce, silny strumień pary zasysa mleko i powoduje jego spienianie.
5. Napęłnić filiżankę pianką mleczną z mlekiem w żądanej ilości.  
Aby zakończyć – **przestawić dźwignię do położenia spoczynkowego** w pionie.
6. **Schłodzić system i oczyścić przystawkę !!!!!**, W tym celu **przełożyć końcówkę wężyka przystawki do naczynia z zimną wodą** i podstawić puste naczynie pod wylot dyszy. Wcisnąć **przycisk gorącej wody** i na około 30 sek. ponownie przestawić dźwignię w prawe skrajne położenie, **uruchamiając wypływ wody z parą**. Nastąpi schłodzenie ekspresu i jednocześnie przepłukanie przystawki wodą z naczynia.
7. Sprawdzić, czy **czerwona lampka** przy włączniku **pali się na stałe**. Jeżeli nie, (**miga**) wcisnąć przycisk małej albo dużej filiżanki, wypuszczając porcję zbyt gorącej wody przez wylot kawy.

#### **KAWA CAPPUCCINO**

- podstawić filiżankę ze spienionym mlekiem pod wylot głowicy i przyrządzić w niej kawę espresso,
- lub - do przygotowanej wcześniej porcji kawy espresso dodać porcję spienionego mleka z pianką.

**UWAGA:** Miganie czerwonej diody oznacza brak gotowości ekspresu do zrobienia kawy:

- **wolno miga** – zbyt niska temperatura – **poczekać** chwilę, aż się nagrzeje,
- **szybko miga** – zbyt wysoka temperatura – **schłodzić układ !**