



## Przygotowanie ekspresu do transportu zimą.

**EXPERT**

1. Usuń zbiornik na wodę. Umieść zbiornik pod wylotem kawy. Usuń, opróżnij i włóż na miejsce tackę ociekową. Po usunięciu zawartości ekspres zostanie zablokowany na 10 minut!
2. Wejdź do trybu ustawień. W tym celu
  - a) Naciśnij i przez 6 sekund przytrzymaj przycisk parzenia kawy - oba pokrętła zamigają, aby potwierdzić wejście do trybu ustawień.
  - b) Wybierz Espresso i naciśnij przycisk parzenia kawy - ikona Espresso zamiga, aby potwierdzić wejście do danego trybu.
  - c) Aby wyjść z trybu bez przywrócenia ustawień fabrycznych, naciśnij przycisk parzenia kawy. Nie / Wyjście: Tak / Potwierdzenie:
  - d) Aby przywrócić ustawienia fabryczne, Przekręć pokrętło temperatury do pozycji maksymalnej i naciśnij przycisk parzenia kawy.
  - e) Rozpocznie się proces usuwania zawartości.
  - f) Po zakończeniu procedury wyczyść tackę ociekową i podstawkę filiżanki.
  - g) Po usunięciu zawartości ekspres wyłączy się samoczynnie.

Serwis Techniczny

## Pierwsze uruchomienie po transporcie zimą

**EXPERT**

Jeżeli ekspres ze względu na okres zimowy i narażenie na ujemne temperatury został całkowicie opróżniony z wody, to przy pierwszym uruchomieniu należy napełnić jego system wodny. W tym celu:

- Postawić w miejscu przeznaczenia, odłączony od sieci, do chwili osiągnięcia temperatury pokojowej.
- Napełnić zbiornik wodą, przyłączyć do sieci, włączyć zasilanie.
- Gdy ekspres się nagrzej, nie wkładając kapsułki - wcisnąć przycisk parzenia kawy i przepłukać ekspres.

Urządzenie jest gotowe do pracy.

Serwis Techniczny