

INSTRUKCJA

ODKAMIENIANIA EKSPRESU

PRODIGIO

1. Opróżnij tackę ociekową i wypełniony pojemnik na kapsułki.
2. Aby wejść w tryb odkamieniania, upewnij się, że urządzenie jest włączone, a następnie przyciśnij i przytrzymaj 3 przyciski kawy przez 6 sekund, aż do momentu potwierdzenia sygnałem dźwiękowym. Trzy przyciski zaczną migać (przyciski będą migać aż do wyjścia tego trybu). Uwaga: Podczas procesu odkamieniania lampka konserwacji jest włączona.
3. Napełnij zbiornik na wodę 1 jednostką płynu do odkamieniania Nespresso i dodaj 0,5 l wody.
4. Umieść pojemnik (minimalna objętość: 0,8 L) pod wylotem kawy.
5. Upewnij się, że zasuwka jest zamknięta i naciśnij dowolny przycisk kawy, aby uruchomić cykl odkamieniania. Uruchomi się pompa. Urządzenie zatrzyma się automatycznie, gdy zbiornik na wodę będzie pusty.
6. Napełnij zbiornik na wodę użytym już raz środkiem odkamieniającym (który już raz przepłynął przez urządzenie), znajdującym się w zbiorniku.
7. Opróżnij tackę ociekową.
8. Naciśnij dowolny przycisk, aby rozpocząć odkamienianie po raz drugi. Urządzenie zatrzyma się automatycznie, gdy zbiornik na wodę będzie pusty. Następnie opróżnij i opłucz zbiornik na wodę, a także tackę ociekową i podstawkę filiżanki, tak aby uniknąć wszelkich pozostałości.
9. Napełnij zbiornik na wodę świeżą wodą pitną. Naciśnij dowolny przycisk, aby rozpocząć płukanie urządzenia. Uruchomi się pompa. Urządzenie zatrzyma się automatycznie, gdy zbiornik na wodę będzie pusty. Powtórz czynność dwa razy.
10. Aby wyjść z trybu odkamieniania, przyciśnij i przytrzymaj 3 przyciski przez 6 sekund, aż do momentu potwierdzenia sygnałem dźwiękowym. Urządzenie będzie teraz gotowe do użycia.

