

INSTRUKCJA ODKAMIENIANIA EKSPRESU PIXIE

1. Usunąć zużytą kapsułkę i opuścić dźwignię.
2. Opróżnić tackę i pojemnik zużytych kapsułek.
3. Napełnić zbiornik wody 0,5 litra wody i dodać płyn odkamieniający Nespresso.
4. Umieścić zbiornik (minimalna ilość 0,6 l) pod otworem wylotu kawy,
5. Włączyć urządzenie.
6. Pulsujące diody: nagrzewanie; Światło stałe: gotowe.
7. Wcisnąć jednocześnie oba przyciski kawy i przytrzymać przez trzy sekundy. Diody zaczną pulsować.
8. Wcisnąć przycisk Lungo i poczekać do chwili opróżnienia zbiornika.
9. Ponownie napełnić zbiornik użytym roztworem odkamieniacza i powtórzyć krok 8.
10. Opróżnić i opłukać zbiornik wody. Napełnić wodą pitną.
11. Wcisnąć przycisk Lungo, aby wypłukać urządzenie.
12. Aby wyjść z trybu odkamieniania, wcisnąć jednocześnie oba przyciski na jedną sekundę. Urządzenie jest gotowe do użytku.

