

Przygotowanie ekspresu do transportu zimą.

PIXIE

W przypadku konieczności przewiezienia lub wysłania ekspresu i narażenia go na działanie niskich temperatur, ażeby zminimalizować ryzyko uszkodzenia, należy dokładnie opróżnić ekspres z wody. W tym celu:

- Po zakończeniu korzystania z ekspresu opróżnić zbiornik na wodę i wyłączyć ekspres wyłącznikiem sieciowym.
- Nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk **Espresso** i w tym czasie włączyć ekspres włącznikiem sieciowym.

Ekspres na kilka sekund uruchomi pompę, a następnie poprzez odparowanie usunie resztki wody z systemu.

- Po zakończeniu procesu ekspres wyłączy się automatycznie.

UWAGA! Ekspres przez około 10 min. pozostaje zablokowany.

Serwis Techniczny

Pierwsze uruchomienie po transporcie zimą

PIXIE

Jeżeli ekspres ze względu na okres zimowy i narażenie na ujemne temperatury został całkowicie opróżniony z wody, to przy pierwszym uruchomieniu należy napełnić jego system wodny. W tym celu:

- Postawić w miejscu przeznaczenia, odłączony od sieci, do chwili osiągnięcia temperatury pokojowej.
- Napełnić zbiornik wodą, podłączyć do sieci i włączyć urządzenie.

Przyciski obu filiżanek migają jednocześnie, sygnalizując nagrzewanie.

- Gdy przyciski podświetlą się na stałe, co oznacza stan gotowości do pracy, wcisnąć przycisk dużej filiżanki i przepłukać ekspres nie wkładając kapsułki do głowicy.

Urządzenie jest gotowe do pracy.

Serwis Techniczny