

INSTRUKCJA ODKAMIENIANIA EKSPRESU ESSENZA

1. Przygotowanie.
2. Usunąć kapsułkę, podnosząc i opuszczając dźwignię.
3. Opróżnić tackę ociekową oraz pojemnik na kapsułki.
4. Przepłukać urządzenie.
5. Napełnić zbiornik 0,5 L wody i dodać 1 opakowanie płynu do odkamieniania Nespresso.
6. Umieścić pojemnik (min. 1 L) pod wylotem kawy.
7. Aby włączyć tryb odkamieniania należy w stanie gotowości wcisnąć jednocześnie przyciski Espresso i Lungo na 3 sekundy. Oba przyciski powinny zamigać.
8. Wcisnąć przycisk Lungo i poczekać, aż zbiornik na wodę opróżni się.
9. Przełączyć odkamieniacz z pojemnika na wodę i powtórzyć krok 5 i 8.
10. Opróżnić i przepłukać zbiornik na wodę. Napełnić wodą zdatną do picia.
11. Powtórzyć krok 5 i 8, aby przepłukać urządzenie czystą wodą.
12. Wyjść z trybu odkamieniania, wciskając jednocześnie i trzymając przez 3 sekundy przyciski Espresso i Lungo.
13. Urządzenie jest gotowe do użycia.

