

INSTRUKCJA ODKAMIENIANIA EKSPRESU INISSIA

1. Usunąć zużytą kapsułkę i opuścić dźwignię.
2. Oczyszczyć tackę ociekową i pojemnik na zużyte kapsułki.
3. Napełnić zbiornik 0.5 L wody i dodać 1 opakowanie płynu do odkamieniania Nespresso.
4. Umieścić pojemnik (min. 1 L) pod wylotem kawy.
5. Aby włączyć tryb odkamieniania należy w stanie gotowości wcisnąć jednocześnie przyciski Espresso i Lungo na 3 sekundy. Oba przyciski migają.
6. Wcisnąć przycisk Lungo i poczekać, aż zbiornik na wodę opróżni się.
7. Przełączyć odkamieniacz z pojemnika do pojemnika na wodę i powtórzyć krok 4 i 6.
8. Opróżnić i przepłukać zbiornik na wodę. Napełnić wodą zdatną do picia.
9. Powtórzyć krok 4 i 6, aby przepłukać urządzenie czystą wodą. Całą czynność powtórz dwukrotnie.
10. Aby wyjść z trybu odkamieniania, wcisnąć jednocześnie i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski Espresso i Lungo. Miganie przycisków: nagrzewanie (25 sek.) Światło stałe: gotowe.
11. Urządzenie jest gotowe do użycia.

