

INSTRUKCJA ODKAMIENIANIA EKSPRESU „U”

1. Opróżnić tackę ociekową i pojemnik na zużyte kapsułki.
2. Do zbiornika na wodę wlać 1 jednostkę płynu odkamieniającego Nespresso i dodać 0,5 l wody.
3. Umieścić pojemnik (minimalna pojemność: 0,6 l) pod otworem wylotu kawy.
4. Włączyć ekspres, naciskając jeden z przycisków wyboru kawy.
5. Pulsująca dioda: nagrzewanie. Światło stałe: urządzenie jest gotowe do pracy.
6. Aby włączyć tryb odkamieniania, przy zamkniętej zasuwie naciśnij i przytrzymaj wszystkie 3 przyciski jednocześnie przez co najmniej 3 sekundy. Usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy jako potwierdzenie. Otworzyć zasuwę.
7. Tryb odkamieniania może też być włączony przy otwartej głowicy. Należy nacisnąć jednocześnie wszystkie trzy przyciski i przytrzymać przez dłużej niż 3 sekundy. Usłyszysz krótki sygnał dźwiękowy jako potwierdzenie. Obszar kontrolny zacznie szybko migać.
8. Zamknij zasuwę, aby rozpocząć usuwanie kamienia. Urządzenie zatrzyma się, gdy zbiornik na wodę zostanie opóźniony.
9. Napełnić zbiornik na wodę użytym roztworem odwapniacza zgromadzonym w pojemniku i nacisnąć dowolny przycisk, aby powtórzyć procedurę.
10. Opróżnić i dokładnie przepłukać zbiornik na wodę, pojemnik na kapsułki, tackę ociekową i podstawkę pod filiżanki. Napełnić zbiornik na wodę wodą pitną.
11. Następnie nacisnąć dowolny przycisk w celu przepłukania ekspresu. Po zakończeniu tej czynności urządzenie zatrzyma się.
12. Aby wyjść z trybu odkamieniania, należy nacisnąć jednocześnie wszystkie trzy przyciski i przytrzymać przez dłużej niż 3 sekundy. Krótki sygnał dźwiękowy potwierdzi wyjście z trybu odkamieniania. Urządzenie jest gotowe do użytku.

